

I N S P E K T I O N S P L A N

Kleinkrafträder	500 km	1500 km	3000 km
Getriebeölwechsel (450 cm ³ Getriebeöl 80)	x		
Belagstärke der Bremsklötze kontrollieren, bei ca. 50% Verschleiß satzweise auswechseln und Stand der Bremsflüssigkeit prüfen ggf. nachfüllen	x	x	x
U-Kontaktabstand (0,35 - 0,45mm) und Zündzeitpunkt überprüfen (1,1 mm v. o.T.) ; Funktionsprüfung der MHKZ-Anlage und der elektrischen Anlage einschl. Batterie	x		x
Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand prüfen (0,4 mm)	x	x	x
Zylinderkopfmutter über Kreuz anziehen (Drehm. 15 Nm)	x		x
Kraftstoffhahn und Vergaser reinigen und prüfen	x	x	x
Kraftstoffschlauch auf einwandfreien Sitz an den Anschlüssen prüfen	x	x	x
Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren, Schläuche auf Dichtheit prüfen	x	x	x
Kupplungsspiel prüfen (an der Einhängeklaue des Kupplungshebels am Getriebe ca. 1 mm Spiel)	x	x	x
Auspuffeinsatz bzw. Auspufftopf reinigen			x
Hinterradschwinge Lagerung prüfen, evtl. Befestigungsbolzen nachziehen	x	x	x
Durchhang der Kette (belastet) prüfen, evtl. nachstellen (Durchhang ca. 10 mm) Kette schmieren	x	x	x
Laufräder auf Schlag prüfen	x		x
Bowdenzüge, Fußbremshebel mit Gestänge und Handhebelgelenke ölen und evtl. nachstellen	x	x	x
Lenkungslager überprüfen, evtl. nachstellen, Lenkerbefestigung überprüfen	x		x
Licht- und Blinkanlage einschl. Scheinwerfereinstellung und Signalanlage überprüfen	x	x	x
Alle von außen zugänglichen Schrauben und Muttern nachziehen	x	x	x
Kettenritzelmutter nachziehen (Drehm. 50 ⁺ 5 Nm)	x	x	x
Telegabel auf Ölaustritt überprüfen			x
Reifendruck prüfen: Solo vorne: 1,8 bar hinten 2,0 bar Sozius vorne: 1,8 bar hinten 2,5 bar	x	x	x
Probefahrt m. Bremsprobe d. Vorder- u. Hinterradbremse	x	x	x

R7782